

Kontrola stavu baterií

- Stav baterií je možné ověřit v software kontrolou stavu napětí a kapacity baterie. Informace naleznete v hlavní nabídce volbou „Utilities“, dále pak „Diagnostic Utility“ a „Run Diagnostic“
- Prahová úroveň napětí a kapacity pro výměnu baterie
- Napětí: 3,45 V
- Kapacita: 1385 mAh



Solinst[®]

